

	LABORATORIUM BADANIA ŚCIEKÓW		F-7.06.08
	INSTRUKCJA POBORU PRÓB ŚCIEKÓW		Wydanie: 4
			Strona/stron: 1/1 Zmiana: -

UWAGI OGÓLNE:

- Próbkę dostarczamy do Laboratorium (ważny jest czas poboru, szczególnie przy wykonaniu badania pH, które należy wykonać do 4 h po pobraniu próbki)
- Próbkę przechowujemy i transportujemy w warunkach chłodniczych np. w torbie chłodniczej w temperaturze 5 ± 3 °C. Jeżeli transport nie przekracza 8 godz. nie trzeba monitorować temp.
- Unikamy zanieczyszczenia zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i korków zarówno podczas pobierania, jak i transportu
- Próbkę zabezpieczamy przed uszkodzeniem lub rozlaniem
- Wymagany jest opis próbki (dokładne miejsce poboru), w celu identyfikacji jej w Laboratorium
- Próbkę do badań może pobrać Zleceniodawca w odpowiednie pojemniki, dostępne w Laboratorium

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKI ŚCIEKÓW DO BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH

1. Naczynia do pobierania, przechowywania i transportowania próbek ustala i przygotowuje laboratorium – najczęściej stosowane są naczynia ze szkła i tworzyw sztucznych.
2. W przypadku dostarczenia próbki we własnym naczyniu – musi być ono dokładnie umyte i wypłukane bieżącą wodą (w celu usunięcia pozostałości detergentów)
3. Poboru próbek w zależności od punktu dokonuje się za pomocą wiadra, czerpaka, pobieraka automatycznego – ilość próbki do badań każdorazowo określa laboratorium. Pojemnik z próbką należy napędzić całkowicie i zamykać w taki sposób, aby nad próbką nie pozostał żaden pęcherzyk powietrza, lub w inny sposób określony przez laboratorium.
4. Bezpośrednio po pobraniu próbki do naczynia należy dołączyć „Protokół pobierania próbki ścieków/osadów/gleby” (F-7.06.01) opisujący m.in. rodzaj próby, miejsce, datę i godzinę pobrania.
5. Lokalizację poboru określa zleceniodawca tak, aby wybrane miejsca były reprezentatywne i zgodne z określonym celem, zachowując zasady BHP.
6. Zleceniodawca określa rodzaj próbki:
 1. Próbkę jednorazową – całą objętość jest pobierana w tym samym czasie
 2. Próbkę złożoną:
 - Proporcjonalna do czasu
 - Proporcjonalna do przepływu
7. Pobrane próbki odpowiednio oznakowane wraz „Protokołem pobierania próbki ścieków/osadów” (F-7.06.01) niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

OŚWIADCZENIE:

1. W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania i czystość pojemników. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz na protokole pobrania próbki
2. Metodyka poboru próbek wody na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium

SPORZĄDZIŁ

11.04.16
 ds. Badania Wody i Ścieków
 (data, podpis)
 mgr. Anna Pawłowska

ZATWIERDZIŁ
 Kierownik
 Działu Laboratorium
 i Technologii Uzdatniania Wody
 (data, podpis)
 mgr. Małgorzata Majewska
 11.04.2016 r.